

5.3 ZAPISYWANIE CZUJNIKA THERMIS WIREFREE™ II IO W NAPĘDZIE IO PERGOLA LOUVER CONTROL

ZAPISANIE CZUJNIKA THERMIS WIREFREE™ II IO ZA POMOCĄ JEDNOKIERUNKOWEGO PUNKTU STEROWANIA IO

☛ Rysunek F

1. Naciskać na przycisk PROG punktu sterowania io, aż produkt z napędem wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem (≈ 2 s.).
2. Nacisnąć krótko na przycisk PROG czujnika Thermis WIREFREE™ II io: napędzany produkt wykonuje ponownie ruch w jednym kierunku i z powrotem, czujnik Thermis WIREFREE™ II io został powiązany.

6. UŻYTKOWANIE CZUJNIKA THERMIS WIREFREE™ II IO

6.1 UŻYTKOWANIE

Należy zapoznać się z instrukcją produktu TaHoma® lub Pergola Louver Control.

6.2 DODATKOWE USTAWIENIA

6.2.1 KASOWANIE POWIĄZANIA CZUJNIKA THERMIS WIREFREE™ II IO

Procedura, którą należy zastosować, aby usunąć powiązanie czujnika Thermis WIREFREE™ II io z napędem io jest identyczna jak procedura powiązania (patrz rozdział "Uruchamianie").

6.2.2 WYMIANA CZUJNIKA THERMIS WIREFREE™ II IO

Powiązać nowy czujnik Thermis WIREFREE™ II io zgodnie z procedurą z rozdziału "4. Uruchomienie".

7. WSKAZÓWKI I RADY

7.1 PYTANIA DOTYCZĄCE CZUJNIKA THERMIS WIREFREE™ IO

Spostrzeżenia	Kontrolka czujnika Thermis WIREFREE™ II io miga na pomarańczowo przy wkładaniu baterii.
Możliwe przyczyny	Słabe baterie.
Rozwiązania	Wyjąć baterie i włożyć 2 nowe baterie alkaliczne typu AA (LR6) 1,5 V, zgodnie z oznaczeniami biegunów.

7.2 WYMIANA BATERII W CZUJNIKU THERMIS WIREFREE™ II IO

Patrz rozdział "Uruchamianie".

7.3 PRZYWRÓCENIE KONFIGURACJI FABRYCZNYCH CZUJNIKA THERMIS WIREFREE™ IO

- Naciskać przez 7 sekund na przycisk PROG czujnika.
- Kontrolka czujnika zapala się na zielono po upływie 2 sekund, a następnie miga na zielono po 7 sekundach:
► Czujnik Thermis WIREFREE™ io powraca do ustawień fabrycznych: wszystkie TaHoma®, napędy Pergola Louver Control jak również klucz systemowy zostają usunięte z pamięci.
- W celu ponownego użytkowania czujnika Thermis WIREFREE™ io, ponownie wykonać pełną procedurę uruchomienia.

8. DANE TECHNICZNE

Częstotliwość radiowa	868-870 MHz, dwukierunkowa technologia io-homecontrol®, trzy zakresy
Wykorzystywane zakresy częstotliwości i moc maksymalna	868.000 MHz - 868.600 MHz ERP <25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP <25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz ERP <25 mW
Zasięg odbioru fal radiowych	Zasięg odbioru w domu
Klasa ochronności	Klasa III
Temperatura pracy	od -20°C do + 55°C od -4°F do + 130°F
Wymiary w mm (wys. x dł. x szer.)	78 x 78 x 37
Zasilanie	2 baterie typu AA (LR6), 1,5 V

⚠️📖 **OSTRZEŻENIE**

Ten produkt zawiera baterie.
Nie polykać baterii: ryzyko potencjalnie śmiertelnych oparzeń chemicznych w czasie krótszym niż 2 godziny.
W przypadku włożenia baterii w ciało lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać baterie (nowe i zużyte) oraz produkt poza zasięgiem dzieci.
Jeżeli komora na baterię nie zamyka się, nie używać produktu i przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
Ryzyko wybuchu, wycieku płynu lub ułatniania się z baterii łatwopalnego gazu w przypadku, gdy będzie na nią oddziaływać wysoka temperatura (nagrzany piecyk, ogień), zostanie zgnieciona, przecięta lub narażona na działanie powietrza pod skrajnie niskim ciśnieniem.
Nie wolno ładować baterii jednorazowego użytku.
Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu.

⚠️ Należy pamiętać, by oddzielać baterie i akumulatory od odpadów innego typu i poddawać je recyklingowi w lokalnych punktach zbiórki.

⚠️ Dbamy o środowisko. Nie wolno wyrzucać urządzeń razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy przekazać je do zatwierdzonego punktu zbiórki w celu recyklingu.

CE Somfy oświadczam niniejszym, że urządzenie radiowe opisane w tej instrukcji jest zgodne z wymogami Dyrektywy radiowej RED 2014/53/UE oraz innymi podstawowymi wymogami stosownych Dyrektyw europejskich. Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod adresem internetowym www.somfy.com/ce.

CS

1. ÚČEL POUŽITÍ

Le Thermis WIREFREE™ II io je bezdrátový snímač teploty pracující v systému radio io-homecontrol®. Odesílá naměřenou teplotu do ovladače typu TaHoma® nebo do ovladače pohonu Pergola io louver control za účelem zamezení škodám způsobeným na pergole námrazou.

2. BEZPEČNOST

2.1 BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST

Tento návod uschovejte pro pozdější použití. Přečtěte si pozorně tento návod, než výrobek nainstalujete a začnete používat. Tento výrobek musí instalovat odborný pracovník z oboru motorových pohonných systémů a automatizace budov, pro kterého je určen tento návod. Technický pracovník provádějící instalaci je také odpovědný za dodržení norem a právních předpisů platných v zemi, v níž instalaci provádí, a musí zákazníka informovat o používání a údržbě výrobků. Použití výrobku pro jiný účel, než stanoví výrobce – firma Somfy – je zakázáno. Použití výrobku pro jiný účel, než je stanoveno, nebo jakékoliv nedodržení pokynů tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. Společnost Somfy v tomto případě nenese odpovědnost za vzniklé následky. Nikdy nezačínějte montáž, dokud nezkontrolujete kompatibilitu těchto výrobků s ostatním připojeným vybavením a doplňky.

2.2 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Společnost Somfy nenese žádnou odpovědnost za případné zničení koncového výrobku způsobené povětrnostními podmínkami, které nebyly snímačem detekovány.
☞ Tyto pokyny jsou pro odborníka na domovní motorové a automatické systémy, který provádí montáž pohonu, závažné.
☞ Výrobek nenechte nikdy upadnout na zem, nevystavujte jej nárazům, neprovrťávejte jej, neponožujte.
☞ K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Snímač čistěte čistým hadříkem. K čištění nepoužívejte vodní paprsek ani vysokotlaké vodní čističe.

3. OBSAH BALENÍ

☛ Obrázek A

	Název	Množství
a	Thermis WIREFREE™ II io	1
b	Šroub	2
c	Hmoždinky	2
d	Baterie 1,5 V, typ AA (LR6)	2

THERMIS WIREFREE™ II IO PODROBNĚ

☛ Obrázek B

- e) Nástěnný držák.
- f) Snímač teploty.
- g) Programovací tlačítko (PROG.).
- h) Oranžové kontrolky stavu baterie (★) a zelená kontrolka PROG. (☆)
- i) Prostor pro baterie.

4. INSTALACE

ⓘ Thermis WireFree™ II io funguje pomocí snímače teploty. Zkontrolujte, zda jeho funkce není narušena jeho prostředím (listy, sníh atd.) a pravidelně kontrolujte jeho dobrý provozní stav.

4.1 DOPORUČENÍ

☛ Obrázek C

- Snímač namontujte do svislé polohy na místo, na kterém nebude snímač teploty vystaven slunečnímu záření.
- Snímač namontujte na snadno dostupné místo pro zajištění jeho snadné údržby (výměna baterií).

4.2 MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ THERMIS WIREFREE™ II IO

☛ Obrázek D

- Vyvrtejte nad sebe dva otvory (o průměru 6 mm) s roztečí cca 17 mm.
- Upevněte nástěnný držák pomocí dodaných šroubů a zajištěte, aby nápis „UP“ byl čitelný, šipka směřovala nahoru a odtokový otvor dolů (2).
- Thermis WIREFREE™ II io umístěte na nástěnný držák, vyrovnejte obě šipky a otočením ve směru hodinových ručiček jej zablokujte. Pokud není snímač upevněn rovně:
 - Otevřete snímač otočením proti směru hodinových ručiček.
 - Povolte šroub podlouhlého otvoru a otočte nástěnným držákem.
 - Dotáhněte šroub a snímač znovu upevněte do nástěnného držáku.

5. UVEDENÍ DO PROVOZU

5.1 VLOŽENÍ BATERIÍ

☛ Obrázek E

☞ Nikdy nepoužívejte dobíjecí akumulátory.

1. Otevření Thermis WIREFREE™ II io:
Otáčejte snímačem v jeho nástěnném držáku (proti směru pohybu hodinových ručiček) až do vyrovnání dvou šipek umístěných na straně a oddělte obě části.
2. Vložte obě dodané baterie, přičemž dodržte polaritu: Zelená kontrolka PROG. snímače se rozsvítí.
3. Pro další postup uvedení do provozu nechte snímač otevřený.

5.2 NAČTENÍ SNÍMAČE THERMIS WIREFREE™ II IO DO OVLADAČE TAHOMA®

Viz návod obousměrného ovladače io Somfy.

5.3 SPÁROVÁNÍ SNÍMAČE THERMIS WIREFREE™ II IO S POHONEM IO PERGOLA LOUVER CONTROL

SPÁROVÁNÍ SNÍMAČE THERMIS WIREFREE™ II IO JEDNOSMĚRNÉHO OVLADAČE IO

☛ Obrázek F

1. Stiskněte tlačítko PROG. lokálního ovladače io, dokud se poháněný koncový výrobek krátce nepohne tam a zpět (≈ 2 s.).
2. Krátce stiskněte tlačítko PROG. snímače Thermis WIREFREE™ II io: Poháněný výrobek znovu vykoná pohyb tam a zpět, snímač Thermis WIREFREE™ II je spárován.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní kmitočet	868-870 MHz io homecontrol® obousměrný třípásmový
Frekvenční rozsahy a maximální výkon:	868 000 MHz – 868 600 MHz p.a.r. < 25 mW 868 700 MHz – 869 200 MHz p.a.r. < 25 mW 869 700 MHz – 870 000 MHz p.a.r. < 25 mW
Dosah radiosignálu	Dosah doma
Třída ochrany	Třída III
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C -4 °F až +130 °F
Rozměry v mm (v × š × t)	78 × 78 × 37
Napájení	2 baterie typu AA (LR6), 1,5 V

⚠️📖 **VAROVÁNÍ**

Tento výrobek obsahuje baterie.
Baterie nespolkněte: Hrozí riziko chemických popálenin, které mohou být již po 2 hodinách smrtelné.
V případě proniknutí do některé části těla nebo v případě pochybností okamžitě kontaktujte lékaře.
Baterie (nové i použité) včetně produktu skladujte mimo dosah dětí.
Pokud prostor pro baterii nelze zavřít, výrobek nepoužívejte a skladujte mimo dosah dětí.

Riziko exploze, úniku kapaliny nebo hořlavých plynů z baterie v případě vystavení vysoké teplotě (zdroj tepla, oheň). Baterie nesmí být drčena, řezána nebo vystavena extrémně nízkému tlaku.

Baterie, které nejsou určeny k dobíjení, nesmí být dobíjeny.
Hrozí nebezpečí výbuchu, pokud bude baterie nahrazena nesprávným typem.

⚠️ Baterie a akumulátory prosím oddělte od jiných typů odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního systému tříděného odpadu.

⚠️ Pečujeme o naše životní prostředí. Přístroj nevyhazujte do domovního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě, které má povolení jeho recyklaci. Tímto prohlášením společnost Somfy potvrzuje, že rádiové zařízení, na které se vztahují tyto pokyny, splňuje požadavky směrnice týkající se rádiových zařízení 2014/53/EU a ostatní základní požadavky příslušných evropských směrnic. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce.

